



QT10-ECR

Manuale Utente: 7610000000100

CUSTOM ENGINEERING S.p.A. Str. Berettine 2 43010 Fontevivo (PARMA) - Italy Tel. : +39 0521-680111 Fax : +39 0521-610701 http: www.custom.biz

Assistenza Tecnica Clienti : Email : support@custom.it

© 2012 CUSTOM ENGINEERING S.p.A. - Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. La CUSTOM EN-GINEERING S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto la CUSTOM EN-GINEERING S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright CUSTOM ENGINEE-RING. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CU-STOM ENGINEERING declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DE-SCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFI-CATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DO-CUMENTO.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.

AVVERTENZE GENERALI

La CUSTOM ENGINEERING S.p.A. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STES-SO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55022 Classe B (Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura)
- EN 55024 (Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione Caratteristiche di immunità Limiti e metodi di misura)
- EN 60950 (Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione Caratteristiche di immunità Limiti e metodi di misura)



INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.



Il formato usato per questo manuale migliora l'uso di risorse naturali riducendo la quantità di carta necessaria per stampare questa copia.





Questo documento fornisce una descrizione sintetica delle principali funzionalità presenti nel dispositivo. Per la descrizione dettagliata di tutte le funzioni si consiglia di consultare il manuale utente richiedendolo al vostro rivenditore. Consultare il manuale utente vi permetterà di conoscere molte altre funzioni quali:

- Salvataggio / recupero Backup
- PLU barcode
- Menù a prezzo fisso
- Generi di monopolio
- Copia scontrino
- Servizi balneari
- Azzeramento nº ricevuta / fattura
- Recupero coupon buono pasto
- Ordinazioni al tavolo con commento "al volo"
- Stampa rapporti e azzeramento contatori
- Programmazione massiva anagrafica (scambio dati input)
- Interfaccia con PC (scambio dati output)



IL SISTEMA ECR Descrizione

- 1. Led di stato
- 2. Tasto ON/OFF
- 3. Alloggiamento Touchpen
- 4. Touchpen
- 5. Display sensibile al tocco
- 6. Led di stato chip card
- 7. Alloggiamento Chip Card
- 8. Porta COM2
- 9. Porta COM3
- 10. Compact flash con SW ECR
- 11. Porta COM1
- 12. Porta ETHERNET
- 13. Porta USB (n°2)
- 14. Porta alimentazione
- 15. Porta alimentazione





0



COLL. STAMPANTI FISCALI QT10-ECR > KUBE-F





COLL. STAMPANTI FISCALI QT10-ECR > KUBEII-F



COLL. STAMPANTI FISCALI QT10-ECR > Q3-F





PULSANTE E LED DI STATO Descrizione

LED			DESCRIZIONE
0	-	OFF	DISPOSITIVO SPENTO (NON ALIMENTATO)
	ROSSO	ON	DISPOSITIVO SPENTO (ALIMENTATO)
	BLU	ON	DISPOSITIVO ACCESO





PANNELLO PRINCIPALE Descrizione





ATTENZIONE !!!

Per evitare di danneggiare il display touch screen:

- Non usare oggetti appuntiti sulla sua superficie.
- Esercitare solo la pressione necessaria per attivare i comandi Touch Screen visualizzati sullo schermo perché una pressione eccessiva può danneggiarlo.





MANUTENZIONE Pulizia dello schermo touch

Per la pulizia dello schermo touch procedere nel modo seguente:

- 1. Spegnere il dispositivo premendo il tasto per almeno 5 secondi.
- 2. Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica.
- 3. Attendere qualche minuto per permettere allo schermo di arrivare alla temperatura ambiente.
- 4. Strofinare delicatamente lo schermo con un panno anti-graffio leggermente inumidito con acqua.

ATTENZIONE:

Non utilizzare alcol (metilico, etilico o isopropilico) o solventi forti. Non utilizzare diluente o benzene, detergenti abrasivi, aria compressa o spazzole dure.

Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.





GESTIONE TRANSAZIONE

GESTIONE TRANSAZIONE

Sequenza operazioni



SI CONSIGLIA DI PERSONALIZZARE I TASTI DEL DISPOSITIVO CON LE FUNZIONI UTILIZZATE PIÙ FREQUENTEMENTE (vedere sezione "Personalizzazione tastiera")

Funzioni addizionali

ESEMPIO

SELEZIONE (CLIENTE DIRETTA (es. Cliente 13)	
	DA ANAGRAFICA Tasti freccia per scorrere, tasto invio per confermare, tasto ESC per terminare	
	"AL VOLO" Selezione valida solo per l'emissione di scontrini deducibili Inserire Codice Fiscale / Partita IVA	CLI
SELEZIONE (L'operatore riman	DPERATORE (es. Operatore 5) e attivo fino a quando non viene disabilitato	5 OPE
DESELEZION	EOPERATORE	
PRECONTO	STAMPA Numero progressivo assegnato automaticamente Premere tasto CONTANTI per stampare il preconto dopo l'inserimento degli articoli Abilitare / disabilitare STAMPANTE PRECONTO dal pannello OPZIONI (vedere manuale utente)	Preconto
	CHIUSURA (es. Preconto 5) Alla chiusura il preconto viene eliminato	5 Preconto
RICEVUTA	SELEZIONE Al termine della stampa il dispositivo torna in modalità scontrino fiscale	RIC.FISC.
	MODIFICA NUMERAZIONE (es. Impostare n°7) Digitare '301' + 'n° ricevuta precedente al n° da stampare' (5 cifre) Non è consentito inserire un numero inferiore all'attuale a meno di impostare '00000' per azzerare la numerazione	301 0006
FATTURA	SELEZIONE Eseguire eventualmente la selezione del Cliente Non sono consentiti i pagamenti generici 610 e Chipcard fiscale Al termine della stampa il dispositivo torna in modalità scontrino fiscale	FATTURA
		3 0 2
	INIODIFICA NUIVIERAZIONE (es. IMpostare n° /) Digitare '302' + 'n° fattura precedente al n° da stampare' (5 cifre) Non è consentito inserire un numero inferiore all'attuale a meno di impostare '00000' per azzerare la numerazione	0006

Registrazione articoli

REPARTO	PREZZO PREFISSATO		REPARTO1
	PREZZO LIBERO (es. 5,00€ su Rep. 1) Prezzo utilizzato fino alla selezione di un reparto differente o del tasto C	5 00	REPARTO1
	MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x Reparto 1)	2X	REPARTO1
	MULTIPLO PREZZO LIBERO (es. 2 x 5,00€ su Reparto 1)	2 X 5 00	REPARTO1
	PREZZO PREFISSATO (es. Reparto 30)	3	
	MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x Reparto 30)	2X3	
PLU	PREZZO PREFISSATO		PLU3
	PREZZO LIBERO (es. 5,00€ su PLU 3) Prezzo utilizzato fino alla selezione di un PLU differente o del tasto C	5	00 PLU3
	MULTIPLO PREZZO LIBERO (es. 2 x 5,00€ su PLU 3)	2X5	00 PLU3
	MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x PLU 3)	2	X PLU3
	PREZZO PREFISSATO (es. PLU 30)	3	
	MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x PLU 30)	2X3	

Modificatori

CANCELLA	ARTICOLO Evidenziare la voce sullo scontrino virtuale con un tocco e premere il ta	sto				COR
	INTERA TRANSAZIONE					ANN
SUBTOTALE					SUBT	OTALE
RESO (es. 5,0 È obbligatorio indi Lo scontrino non j	00€ su Reparto 1) icare un Reparto a cui associare il RESO può essere chiuso se il RESO rende il totale negativo	5	00	RES	REPA	RTO1
SCONTO %	PREFISSATO SU ARTICOLO					SC%
	LIBERO SU ARTICOLO (es. 33%)			3	3	SC%
	PREFISSATO SUL TOTALE					SC % T
	LIBERO SUL TOTALE (es. 33% su totale)			3	3	SC % T
MAGG. %	PREFISSATO SU ARTICOLO					MAG %
	LIBERO SU BATTUTA (es. 33%)			3	3	MAG %
	PREFISSATO SUL TOTALE					MAG % T
	LIBERO SUL TOTALE (es. 33% su totale)			3	3	MAG % T
MAGG. VALO	RE PREFISSATO SU ARTICOLO					MAG V
	LIBERO SU ARTICOLO (es. 5,00€)			5	00	MAG V

	PREFISSATO SUL TOTALE	мνт
	LIBERO SUL TOTALE (es. 5,00 su totale)	500MVT
SCONTO VALORE	LIBERO SU ARTICOLO (es. 5,00€) Lo scontrino non può essere chiuso se lo SCONTO VALORE rende il totale negativo	5 00 Аввионо
	PREFISSATO SUL TOTALE	SC V T
	LIBERO SUL TOTALE (es. 5,00 su totale)	500 sc v t

Pagamenti tradizionali

			ESEMPIO
CREDITO	CLIENTE GENERICO 0		CREDITO
	CLIENTE MEMORIZZATO (es. Cliente 2)	2 CLI	CREDITO
CONTANTI	SENZA CALCOLO DEL RESTO		CONTANTI
	CON CALCOLO DEL RESTO (es. banconota 20,00€)	2 0 00	CONTANTI
ASSEGNO	SENZA CALCOLO DEL RESTO		ASSEGNI
	CON CALCOLO DEL RESTO (es. assegno 50,00€)	5000	ASSEGNI
CARTA ELET.			CARTA DI CREDITO



BANCOMAT			BANCOMAT
PAG. GENERICI DA 610	SENZA CALCOLO DEL RESTO (es. Pagamento n" 7)		PAGAMENTO 7
	CON CALCOLO DEL RESTO (es. 20,00€ con Pagamento n°7)	2 0 00	PAGAMENTO 7



GESTIONE CHIP CARDS

GESTIONE CHIP CARDS

Procedura di attivazione chip card MASTER





Condivisione chip card MASTER





Pannello chip cards Clienti

FISCALE

L'importo da caricare viene incassato immediatamente con emissione di scontrino fiscale e con incremento del totale giornaliero (fiscale e finanziario). In caso di vendita, l'importo viene sottratto dalla carta ma gestito come corrispettivo non incassato.

NON FISCALE

L'importo da caricare viene incassato con scontrino NON FISCALE. In caso di vendita, l'importo viene sottratto dalla carta e viene incassato con incremento del totale giornaliero (fiscale e finanziario).

PRE PAGATO

Carta abilitata per la gestione del credito.

SCONTO CLIENTE

Carta abilitata per la gestione di uno sconto preimpostato su ogni pagamento effettuato.



Procedura di attivazione chip card Cliente



Chip card MASTER: codici di gestione



Chip card Clienti: codici di gestione



Chip card Clienti: operazioni ordinarie

		LOLINII IC
PREPAGATO		CARICO
RICARICA (es. 20,00€) Inserire una chip card "prepagata" attiva nell'alloggiamento	2 0 00	CONTANTI
PAGAMENTO CON CARTA FISCALE Inserire una chip card "prepagata" attiva nell'alloggiamento L'importo viene scalato dalla carta e gestito come corrispettivo non riscosso		CHIP CARD
PAGAMENTO CON CARTA NON FISCALE Inserire una chip card "prepagata" attiva nell'alloggiamento L'importo viene scalato dalla carta		CHIP CARD
SCONTO CLIENTE Inserire una chip card "sconto cliente" attiva nell'alloggiamento. Eseguire la transazione.		

Lo sconto programmato sulla chip card viene scalato dalla transazione



ESEMDIO

GESTIONE BUONI PASTO

GESTIONE BUONI PASTO



SI CONSIGLIA DI PERSONALIZZARE I TASTI DEL DISPOSITIVO CON I BUONI PASTO E LE SOCIETÀ EMETTITRICI UTILIZZATE PIÙ FREQUENTEMENTE (vedere sezione "Personalizzazione tastiera")

CUST@M®

PAGAMENTO CON BUONO IN ANAGRAFICA **BUONO1** SENZA CALCOLO DEL RESTO (es. buono1 relativo alla società emettitrice 1) CON CALCOLO DEL RESTO (es. importo 10,00€ e buono1 12,00€) 1 0 00 **BUONO1** Abilitare / disabilitare STAMPA COUPON dal pannello OPZIONI (vedere manuale utente) DA ANAGRAFICA SOCIETÀ SOCIETÀ1 Selezionare dalla finestra finestra che viene visualizzata uno fra i buoni disponibili per la società 1 PAGAMENTO CON BUONO GENERICO BUONO PASTO SENZA CALCOLO DEL RESTO CON CALCOLO DEL RESTO BUONO (es. importo 10,00€ e buono pasto 12,00€) 1 0 00 PASTO Abilitare / disabilitare PAREGGIATORE TICKET dal pannello OPZIONI (vedere manuale utente) FATTURAZIONE DIFFERITA Abilitare l'opzione "Fatturazione differita" dal pannello OPZIONI 3 2 1 থ্টি Viene visualizzato il PANNELLO FATT. DIFFERITA (vedi sezione "FATTURAZIO-INE DIFFERITA")



GESTIONE TAVOLI

GESTIONE TAVOLI Sequenza operazioni



Apertura Ordinazioni

SELEZ. TAVOLO	TASTO DIRETTO (es. TAVOLO 1) Il tasto relativo al TAVOLO diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo			TAVOLO 1
	TASTO GENERICO (es. TAVOLO 50) Il tasto relativo al TAVOLO diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo		50	TAVOLO
SPOSTA ORDINAZ Le ordinazioni addebitate eventualmente addebitat	C. (es. SPOSTARE TAVOLO 2 IN TAVOLO 1) al TAVOLO 2 vengono eliminate e aggiunte alle ordinazioni e al TAVOLO 1	CAMBIA	TAVOLO 2	TAVOLO 1



ESEMPIO

Inserimento ordinazioni

ΡΙΑΤΤΟ	SINGOLO (es. REP1 = MARGHERITA 8,00€)		MARGHERIT	A
	MULTIPLO (es. 2 x REP1 = MARGHERITA 8,00€)	2 X	MARGHERIT	Ā
VARIANTE	DESCRITTIVA (es. PLU1 = NO MOZZARELLA) Programmare la variante mediante un PLU nel quale il campo VARIANTE PIATTO = 'ISTR. CUCINA' per informare la cucina (vedi PERSONALIZ- ZAZIONE TASTIERA)		NC MOZZ	0 ZAR.
	CON IMPORTO (es. PLU2 = DOPPIA PASTA 1€) Programmare la variante mediante un PLU nel quale il campo VARIANTE PIATTO = 'CONDIMENTO' per sommare la variante al conto (vedi PER- SONALIZZAZIONE TASTIERA)		DOPI PAS	'PIA STA
CANCELLA (Evidenziare la vo	ORDINAZIONE oce sullo scontrino virtuale con un tocco e premere il tasto		CC	DR
PRECONTO Selezionare un ta	(es. TAVOLO 1) avolo con ordinazioni (tasti di colore verde) e premere il tasto	ΤΑΥΟΙ	-O 1 Precc	onto

Chiusura Ordinazioni

Il tasto relativo al TAVOLO diventa di colore verde ad indicare la chiusura delle ordinazioni al tavolo	TAVOLO 1
	1

Pagamento e libera tavolo

ABILITARE MODALITÀ LIBERA TAVOLO Selezionare un tavolo con ordinazioni (tasti di colore verde) per visualizzare il pannello LIBERA FAVOLO (es. TAVOLO1)	LIBERA TAVOLO	TAVOLO 1
---	------------------	----------



ESEMPIO

Pannello libera tavolo



CUST@M®

Procedura 1: divisione analitica



Procedura 2: divisione romana





Procedura 3: pagamento diretto





FUNZIONI SPECIALI

FUNZIONI SPECIALI

ESEMPIO





Fatturazione differita clienti





CUST@M®





Fatturazione differita ticket





CUST@M®





PERSONALIZZAZIONE TASTIERA

PERSONALIZZAZIONE TASTIERA

Pannello modifiche





Procedura di personalizzazione tasto



Info tasto

TIPO <i>Tipologia di tasto</i>	 PLU REPARTO PAGAMENTO MODIFICATORE TAVOLO SUBTOTALE BUONO PASTO SOCIETÀ TASTO NULLO CHIPCARD PREFISS.
CODICE	SE TIPO = PLU: 15000 <i>n° PLU</i>
	SE TIPO = REPARTO: 11500 n° Reparto
	SE TIPO = PAGAMENTO:CONTANTIBUONO PASTOPAGAMENTO 9CARTA CREDITOPAGAMENTO 6PAGAMENTO 10BANCOMATPAGAMENTO 7PAGAMENTO 8
	SE TIPO = MODIFICATORE:ANN:Annullo totale transazione.CORR:Elimina una voce inserita.SC %:Sconto percentuale sulla voce inserita.ABBUONO:Sconto in valore sulla transazione.MAG %:Maggiorazione percentuale sulla voce inserita.MAG V:Maggiorazione in valore sulla transazione.SC % T:Sconto in percentuale sul totale.SC V T:Sconto in valore sul totale.MAG %:Maggiorazione percentuale sul totale.MAG % T:Maggiorazione percentuale sul totale.MAG % T:Maggiorazione percentuale sul totale.MAG % T:Maggiorazione percentuale sul totale.MKG %:Esegue un reso di merce.VERS:Versamento in cassa non collegato a transazione.PREL:Prelievo dalla cassa.CREDITO:Chiusura della transazione a credito.RE.CRE:Recupero dei crediti dei clienti memorizzati e del cliente generico 0.PRECONTO:Stampa la ricevuta fiscale.REC.COUPON:Recupera l'importo del coupon generato da un vendita con buono pastoFATTURA:Stampa la fattura.MENO:Sottrae all'ordinazione la "VARIANTE PIATTO" selezionata (l'importo non viene sottratto)
	SE TIPO = TAVOLO:N° TAVOLO:Definisce il numero del TAVOLO (da 1 a 99)TAV. GENERICO:Permette di selezionare un tavolo digitando il numero da tastierino.CAMBIA TAV.:Seleziona le voci addebitate ad un tavolo e le sposta in un tavolo differente.LIBERA TAV.:Attiva il PANNELLO LIBERA TAVOLO permettendo il pagamento del conto nelle forme previste.
	SE TIPO = BUONO PASTON° BUONO:Definisce il numero del buono pasto (da 1 a 100)
	SE TIPO = SOCIETÀ N° SOCIETÀ: Definisce il numero della società emettitrice di ticket (da 1 a 20)
	SE TIPO = CHIPCARD:CARICO:Permette di caricare una Carta Pre-pagataCHIP CARD:Permette di effettuare un pagamento con Carta Pre-pagataLETTURA:Stampa resoconto delle operazioni eseguite con la Carta Pre-pagata



	 SE TIPO = PAGAMENTI PREFISSATI: MACRO1: Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 1, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi). MACRO2: Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 2, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi). MACRO3: Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 3, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi). MACRO3: Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 3, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi). MACRO4: Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 4, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi). MACRO5: Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 5, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi). 		
RICHIESTA CLIENTE	DISABILITATO CODICE C.F./IVA CODICE CLIENTE		
TIPO DOCUMENTO	SCONTRINO FISC. FATTURA	RICEVUTE PROFORMA	PROFORMA VIDEO
TIPO PAGAMENTO	CONTANTI CARTA CREDITO BANCOMAT ASSEGNI	BUONO PASTO PAGAMENTO 6 PAGAMENTO 7 PAGAMENTO 8	PAGAMENTO 9 PAGAMENTO 10 CREDITO
DESCRIZIONE PULSANTE Descrizione sul tasto	max 24 caratteri		
DESCRIZIONE SCONTRINO Descrizione su scontrino	max 24 caratteri		
PREZZO Prezzo prefissato	max 9999999		
LIMITE REPARTO Importo massimo consentito	max 9999999		
TIPOLOGIA CORRISPETTIVO	INCASSATO NON INCASSATO		
ALTEZZA Altezza del tasto	1 altezza tasto standard 2 altezza tasto doppia		
LARGHEZZA Larghezza del tasto	1 larghezza tasto standar 2 larghezza tasto doppia	rd	
REPARTO COLLEGATO	11500 n° Reparto		
CENTRO DI PRODUZIONE Impostazione della stampante secondaria a cui inviare le vendite effettuate, ad esempio stampante cucina (vedere manuale utente).	Nessuno CENTRO DI PRODUZIONE 1 CENTRO DI PRODUZIONE 2 CENTRO DI PRODUZIONE 3 CENTRO DI PRODUZIONE 4 CENTRO DI PRODUZIONE 5	CENTRO DI PRODU CENTRO DI PRODU CENTRO DI PRODU CENTRO DI PRODU CENTRO DI PRODU	ZIONE 6 ZIONE 7 ZIONE 8 ZIONE 9 ZIONE 10
BATTUTA SINGOLA	 SI Se battuto come prima contanti senza la neces primo, va a sommarsi c NO Sempre sommato come 	a voce della transazione, viene sità di selezionare alcun tipo d ome semplice voce della vend e voce della vendita	e emesso uno scontrino con chiusura in li pagamento; se invece non è battuto per lita
CALCOLO RESTO	ABILITATO DISABILITATO		

VARIANTE PIATTO	 Condimento: <i>con prezzo</i> Istruzione cucina: <i>senza prezzo</i> Disabilitato
COLORE Colore da associare al tasto	BLU, CIANO, GIALLO, ROSSO, VERDE, GRIGIO
IMMAGINE DA FILE Immagine da associare al tasto in alterna- tiva al colore. Selezionare un immagine dall'elenco proposto (vedere manuale utente).	ABILITATO DISABILITATO
I.V.A.	IVA 10% IVA 4% IVA 7% IVA 21% IVA 38% IVA 8% IVA 30% ESENTE







M.U.R.S.T. Ministry University Research Scientific Technology Authorized laboratory no.50846ZYZ

CUSTOM ENGINEERING S.p.A. World Headquarters Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo, Parma ITALY Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701 info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved

Always On!